

92-EM/MF

125-EM/MF

139-EM/MF

115-EM/MF

126-EM/MF

E001-MF

## В данных замках может быть 3 типа карт

Карта «Администратор» - 2 шт.

Карта «Персонал» - 14 шт.

Карта «Гость» - от 1 до 15 шт.

В зависимости от типа карты предоставляются различные права на использование замка.

---

## Режимы работы замка

**«Одно касание»** - при поднесении карты гостя замок открывается.

**«Два касания»** - при поднесении карты гостя нужно приложить карту «Персонал», только после этого замок откроется.

*Примечание:* карты «Администратор» открывают замок в одно касание независимо от режима работы замка. Карты «Персонал» не могут открыть замок сами по себе без поднесения карты «Гость».

---

## Методы программирования режима замка и карт

### Режим работы «Одно касание»

Все карты «Гость» открывают замок при единоразовом чтении.

Используемые карты: карта «Администратор» (2 шт.), карта «Гость» (15 шт.)

Программирование: нажать кнопку на задней панели замка с помощью скрепки в течение 3 секунд. Синий светодиод загорится на 1 секунду и считыватель подаст 1 короткий звуковой сигнал, после этого нужно отпустить кнопку. Далее прозвучит 1 длинный и 5 коротких звуковых сигналов и мигание светодиода в течение 5 секунд. Замок перейдет в статус инициализации, все данные включая карты «Администратор» будут удалены из системы.

*Примечание:* после этого любая карта, поднесенная к системе, будет записана как карта «Администратор».

Пользование: поднесите к замку карту «Гость» и замок откроется.

*Примечание к программированию:* замок настроен таким образом, что карты программируются в определенной очередности.: карта «Администратор», карта «Персонал», карта «Гость» (до 15 шт.).

## **Карта «Администратор»**

Программирование: после инициализации считывателя нужно поднести любую карту, замок издаст звуковой сигнал и светодиод мигнет 1 раз. Замок останется в открытом положении. Карта «Администратор» запрограммирована.

Снова подносим карту «Администратор», замок издаст 1 звуковой сигнал и светодиод начнет мигать в течение 6 секунд. В это время поднесите следующую пустую карту, таким образом запишется вторая карта «Администратор».

Пользование: открытие замка, программирование карт «Гость», удаление карт «Гость».

*Примечание:* запись второй карты «Администратор» обязательна.

## **Карта «Гость»**

Программирование: поднести к считывателю карту «Администратор», после чего замок откроется, считыватель издаст 1 звуковой сигнал и синий светодиод начнет мигать. В течение 6 секунд, пока мигает диод, нужно поднести карту «Гость» и она будет запрограммирована. Если нужно запрограммировать более одной карты, тогда необходимо по очереди подносить пустые карты. Каждый раз после программирования карты светодиод снова начинает мигать и есть 6 секунд для программирования следующей карты.

Максимальное количество карт «Гость» – 15 шт.

Пользование: при поднесении к замку карты «Гость» замок будет открыт.

---

## **Удаление всех карт "Гость" из системы**

Для удаления всех карт из системы нужно поднести карту «Администратор» к считывателю, замок откроется и издаст 1 звуковой сигнал со светодиодом. Далее карту не убираем и замок издаст еще 4 звуковых сигнала с миганиями светодиода. После этого издаст 3 коротких звуковых сигнала. Это означает что все карты, кроме карт «Администратор» удалены из системы. Замок останется в открытом положении.

---

## **Удаление всех карт, включая карту «Администратор»**

См. пункты «Режим работы «Одно касание»» и «Режим работы «Два касания»»

## Методы программирования режима замка и карт

### Режим работы «Два касания»

Замок открывается только при поочередном поднесении карты «Персонал» и карты «Гость».

Карта «Гость» или карта «Персонал» не могут открыть замок. Две карты «Персонал» не могут открыть замок.

Используемые карты: карта «Администратор» (2 шт.), карта «Гость» (1 шт.), карта «Персонал» (14 шт.)

Программирование: нажать кнопку на задней панели замка с помощью скрепки в течение 3 секунд. Синий светодиод загорится на 1 секунду и считыватель подаст 1 короткий звуковой сигнал, после этого нужно отпустить кнопку.

Далее прозвучит 1 длинный и 5 коротких звуковых сигналов и мигание светодиода в течение 5 секунд. Далее нужно снова нажать кнопку, пока не прозвучит двойной звуковой сигнал. Отпустите кнопку, считыватель издаст еще 4 раза двойной звуковой сигнал.

Замок перейдет в статус инициализации, все данные включая карты «Администратор» будут удалены из системы.

*Примечание:* после этого любая карта, поднесенная к системе, будет записана как карта «Администратор».

Пользование: поочередно поднесите карту «Персонал» и карту «Гость» и замок откроется. Порядок подносимых карт не важен.

*Примечание к программированию:* замок настроен таким образом, что карты программируются в определенной очередности: карта «Администратор», карта «Гость», карта «Персонал» (до 14 шт.).

---

### Карта «Администратор»

Программирование: после инициализации считывателя нужно поднести любую карту, замок издаст звуковой сигнал и светодиод мигнет 1 раз. Замок останется в открытом положении. Карта «Администратор» запрограммирована.

Снова подносим карту «Администратор», замок издаст 1 звуковой сигнал и светодиод начнет мигать в течение 6 секунд. В это время поднесите следующую пустую карту, таким образом запишется вторая карта «Администратор».

Пользование: открытие замка, программирование карт «Гость», удаление карт «Гость».

*Примечание:* запись второй карты «Администратор» обязательна.

## Карта «Гость»

Программирование: поднести к считывателю карту «Администратор», после чего замок откроется, считыватель издаст 1 звуковой сигнал и синий светодиод начнет мигать. В течение 6 секунд, пока мигает диод, нужно поднести карту «Гость» и она будет запрограммирована. В данном режиме работы замка можно запрограммировать только 1 карту «Гость».

Пользование: при поднесении к замку карты «Гость» замок издаст звуковой сигнал и светодиод будет гореть постоянно в течение 6 секунд. Поднесите карту «Персонал» и замок откроется.

---

## Карта «Персонал»

Программирование: поднести к считывателю карту «Администратор», после чего замок откроется, считыватель издаст 1 звуковой сигнал и синий светодиод начнет мигать. В течение 6 секунд, пока мигает диод, нужно поднести карту «Персонал» и она будет запрограммирована. Если нужно запрограммировать более одной карты, тогда необходимо по очереди подносить пустые карты. Каждый раз после программирования карты светодиод снова начинает мигать и есть 6 секунд для программирования следующей карты.

Максимальное количество карт «Персонал» - 14 шт.

Пользование: при поднесении к замку карты «Персонал» замок издаст звуковой сигнал и светодиод будет гореть постоянно в течение 6 секунд. Поднесите карту «Гость» и замок откроется.

*Примечание:* программирование карт «Персонал» осуществляется после того, как запрограммирована карта «Гость».

---

## Удаление всех карт «Гость» и «Персонал» из системы

Для удаления всех карт из системы нужно поднести карту «Администратор» к считывателю, замок откроется и издаст 1 звуковой сигнал со светодиодом. Далее карту не убираем и замок издаст еще 4 звуковых сигнала с миганиями светодиода. После этого издаст 3 коротких звуковых сигнала. Это означает что все карты, кроме карт «Администратор» удалены из системы. Замок останется в открытом положении.

---

## Удаление всех карт, включая карту «Администратор»

См. пункты «Режим работы «Одно касание»» и «Режим работы «Два касания»»

## Важная информация

**Карта «Администратор»** используется для программирования карт для доступа к системе и открытию замка, поэтому в случае потери данной карты нужно срочно удалить все данные и перепрограммировать замок заново, как указано в пунктах «Режим работы «Одно касание»» и «Режим работы «Два касания»».

В случае **полного разряда батареек** в замке, открыть его можно с помощью внешнего источника питания на 6В, вход для внешнего источника находится под корпусом считывателя с правой стороны (3.5 мм Jack).